4 516641 648328

フロートバルブ（水平式）取扱説明書



注意

●必ずオーバーフローライン（図1）を設けてください。
●フロートの動作を妨げる所には設置しないでください。
●フロートの固定は確実に行ってください。
●フロートの方向性は間違い無い様に設置してください。
●フロートは必ず100psi（7kg/cm²）以下の水圧で使用してください。
●観賞魚用以外には使用しないでください。

図1



水平タイプ

取付け方法

水位に合わせて穴12mm径の穴を開けます。
方向性を確認し、しっかりと固定します。
1/4"ハードチューブを下図のように接続します。
使用前に必ず、水が止まるか確認してください。



Marfied
株式会社マーフィード

121105

4 516641 647345

フロートバルブ(可動式)取扱説明書



ネジをしっかりと締める

注意

- ●必ずオーバーフローライン(図1)を設けてください。
- ●フロートの動作を妨げる所には設置しないでください。
- ●フロートの固定は確実に行ってください。
- ●フロートの方向性は間違い無い様に設置してください。
- ●フロートは必ず100psi (7kg/cm^2) 以下の水圧で使用してください。
- ●可動式の場合は必ず図2の様に取付けてください。
- ●観賞魚用以外には使用しないでください。

図1



図2 垂直取付け時のアーム方向



取付け方法

水位に合わせて穴12mm径の穴を開けます。
方向性を確認し、しっかりと固定します。
1/4"ハードチューブを下図のように接続します。
使用前に必ず、水が止まるか確認してください。



Marfied

株式会社マーフィード